

HEIDENHAIN



TNC 128

Die kompakte Streckensteuerung für Fräs- und Bohrmaschinen

Informationen für den Maschinenhersteller

TNC-Streckensteuerung von HEIDENHAIN

Allgemeine Informationen

TNC 128

- Streckensteuerung für Fräs- und Bohrmaschinen
- bis zu 5 Achsen und ungeregelte Hauptspindel
- Analoge Sollwert-Schnittstelle zu den Antrieben (± 10 V)
- Kompakte Bauform: Bildschirm, Tastatur und Hauptrechner in einer Einheit
- Abmessungen: 400 x 450 x 91 mm
- Integrierter 12,1 Zoll TFT-Farb-Flachbildschirm
- Speichermedium f
 ür NC-Programme: CompactFlash-Speicherkarte
- Programmierung im HEIDENHAIN-Klartext
- Standard-Bohr- und Fräszyklen
- Tastsystem-Zyklen
- Kurze Satzverarbeitungszeit



Steuerungen, Motoren und Messgeräte von HEIDENHAIN werden in aller Regel als Komponenten in Gesamtsysteme integriert. In diesen Fällen sind unabhängig von den Spezifikationen der Geräte ausführliche Tests des kompletten Systems erforderlich

Verschleißteile

Steuerungen von HEIDENHAIN enthalten insbesondere folgende Verschleißteile

- Pufferbatterie
- Ventilator

Normen

Normen (EN, ISO, etc.) gelten nur, wenn sie ausdrücklich im Katalog aufgeführt sind.

Hinweis

Microsoft, Windows, Windows Vista und Internet-Explorer sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Intel, Intel Core und Celeron sind eingetragene Marken der Intel Corporation.

Gültigkeit

Die hier beschriebenen Technischen Daten und Spezifikationen gelten für folgende Steuerung und NC-Software-Versionen:

TNC 128 mit NC-Software-Version

771841-03 (Export nicht genehmigungspflichtig)

Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Änderungen vorbehalten.

Voraussetzungen

Einige dieser Spezifikationen setzen bestimmte Gegebenheiten an der Maschine voraus. Bitte beachten Sie auch, dass zum Ablauf einiger Funktionen ein spezielles PLC-Programm vom Maschinenhersteller erstellt werden muss.



Inhalt

TNC-Streckensteuerung von HEIDENHAIN	2
Übersichtstabellen	4
Steuerungskomponenten	12
Zubehör	16
Kabelübersicht	24
Technische Beschreibung	26
Datenübertragung und Kommunikation	39
Einbauhinweise	42
Hauptabmessungen	43
Allgemeine Informationen	52
Weitere HEIDENHAIN-Steuerungen	54
Stichwortverzeichnis	55

Beachten Sie bitte die **Seitenhinweise** in den **Tabellen** mit den technischen Daten.

Übersichtstabellen

Übersicht Komponenten TNC 128

Steuerungssystem	TNC 128	Seite 12	
Hauptrechner	MC 128		
Speichermedium	CompactFlash-Speicherkarte CFR	12	
NC-Software-Lizenz	auf SIK-Baustein	12	
Bildschirm	12,1 Zoll Farb-Flachbildschirm integriert		
Bedienfeld	integriert		
Maschinen-Bedienfeld	integriert	14	
Messgeräte-Eingangsplatine	notwendig ab 4 Achsen und geregelter Spindel	13	
Verbindungskabel	✓	24	

Zubehör

Zubehör	ubehör TNC 128	
Elektronische Handräder	 HR 510 tragbares Handrad oder HR 520 tragbares Handrad mit Anzeige oder HR 550 FS tragbares Funk-Handrad mit Anzeige oder HR 130 Einbau-Handrad oder bis zu drei HR 150 Einbau-Handräder über Handrad-Adapter HRA 110 	17
• TS 260¹) schaltendes Tastsystem mit Kabelanschluss oder • KT 130 Kantentaster mit Kabelanschluss		16
Werkzeug-Tastsysteme	• TT 160 schaltendes Tastsystem	16
PLC-Ein-/Ausgangssystem	zur Erweiterung der internen PLC-Ein-/Ausgänge PL 510 bestehend aus Basismodul PLB 51x und E/A-Modulen	15
USB-Hub	✓	40
Clips-Tasten	für Steuerung für Handräder	22 20

¹⁾ Tastsysteme neuer Generation

Zubehör / Software	TNC 128	Seite
PLCdesign ¹⁾	PLC-Entwicklungssoftware	36
KinematicsDesign ¹⁾	Software zum Erstellen von Kinematiken	31
TNCremo ²⁾	Datenübertragungssoftware	40
TNCremoPlus ²⁾	Datenübertragungssoftware mit Live Screen	40
ConfigDesign ¹⁾	Software zur Konfiguration der Maschinenparameter	33
CycleDesign ¹⁾	Software zur Erstellung der Zyklenstruktur	
NCkeygen ¹⁾ Software zur zeitlich begrenzten Freischaltung von SIK-Optionen und für den Tageszugang zum OEM-Bereich		12
TNCscope ¹⁾	NCscope ¹⁾ Software zur Datenaufzeichnung	
TeleService ¹⁾	vice ¹⁾ Software zur Ferndiagnose, Fernüberwachung und Fernbedienung	
RemoTools SDK ¹⁾	Funktionsbibliothek für die Entwicklung eigener Anwendungen zur Kommunikation mit HEIDENHAIN-Steuerungen	
NCtest ¹⁾ Software zum Erstellen und Durchführen eines Abnahmetests		-

¹⁾ steht für registrierte Kunden im Internet zum Download zur Verfügung
2) steht für alle Kunden (ohne Registrierung) im Internet zum Download zur Verfügung

Technische Daten

Technische Daten	TNC 128	Seite	
Achsen	3 geregelte Achsen, optional 4. und 5. Achse	27	
PLC-Achsen	✓	27	
Zentralantrieb	✓	27	
ungeregelte Achsen	✓	27	
Hauptspindel	max. 2; zweite Spindel alternativ zur ersten ansteuerbar		
analoger Drehzahl-Sollwert	bis 100 000 min ⁻¹	28	
codierte Ansteuerung über PLC-Aus- gänge	✓		
lagegeregelte Hauptspindel	✓	28	
Spindelorientierung	✓	28	
Getriebeschalten	✓	28	
NC-Programm-Speicher	1,8 GByte		
Eingabefeinheit und Anzeigeschritt			
Linearachsen	1 μm	27	
Drehachsen	0,001°	27	
Achsregelung	Analoge Drehzahlsollwert-Schnittstelle ± 10 V (X8)	30	
mit Schleppabstand	✓		
mit Vorsteuerung	✓		
Zykluszeiten			
Satzverarbeitung	6 ms		
Bahninterpolation	3 ms		
Zulässiger Temperaturbereich	Betrieb: im Schaltschrank: 5 °C bis 40 °C im Bedienpult: 0 °C bis 50 °C Lagerung: –20 °C bis 60 °C		

^{*} Weitere Informationen finden Sie im Katalog *TNC 128*

Maschinen-Anpassung

Maschinen-Anpassung	TNC 128	Seite		
Fehler-Kompensation	✓	32		
lineare Achsfehler	✓			
nichtlineare Achsfehler	✓	32		
Lose	✓	32		
Umkehrspiel	✓	32		
Wärmeausdehnung	✓	32		
Haftreibung	✓	32		
Gleitreibung	✓	32		
Integrierte PLC	✓	35		
Programmformat	Anweisungsliste	35		
Programmeingabe an der Steuerung	über externe USB-Tastatur	35		
Programmeingabe über PC	✓			
symbolische PLC-NC-Schnittstelle	✓	35		
PLC-Speicher	350 MByte	35		
PLC-Zykluszeit	9 ms bis 30 ms, einstellbar	35		
PLC-Einänge DC 24 V	31 (erweiterbar über PL); zusätzlich 25 auf Maschinen-Bedienfeld	15		
PLC-Ausgänge DC 24 V	31 (erweiterbar über PL)			
Eingänge für Temperatur-Messwiderstände PT 100	über PL			
PLC-Funktionen	✓	35		
kleines PLC-Fenster	✓	35		
PLC-Softkeys	✓	35		
PLC-Positionierung	✓			
PLC-Basisprogramm	✓			
Integration von Applikationen		36		
Hochsprachen-Programmierung	Verwendung der Programmiersprache Python in Verbindung mit der PLC (Option 46)			
reie Gestaltung der Benutzer- berflächen Einbindung von spezifischen Benutzeroberflächen des Maschinenherstellers (Option 46)				

¹⁾ weitere PLC Ein-/Ausgänge über PL 510 zum Anschluss an MC

Maschinen-Anpassung	TNC 128	Seite	
Inbetriebnahme- und Diagnose-Hilfen		33	
ConfigDesign	Software zur Erstellung der Maschinen-Konfiguration	33	
Integriertes Oszilloskop	✓	33	
Trace-Funktion	✓	34	
API-DATA-Funktion	✓	34	
Table-Funktion	✓	34	
OLM (Online Monitor)	✓	33	
Logbuch	✓	34	
Inbetriebnahme-Assistent	für analoge Achsen	33	
Datenschnittstellen	✓		
Ethernet	1000BASE-T	39	
USB	Rückseite: 2 x USB 3.0 Front: USB 2.0	39	
V.24/RS-232-C	✓	39	
Protokolle		39	
Standard-Datenübertragung	✓	39	
Blockweise Datenübertragung	✓	39	
LSV2	✓	39	
Messgeräte-Eingänge		29	
Lage	4 (optional: 5)	29	
inkremental	1 V _{ss}	29	
absolut	EnDat 2.1	29	

¹⁾ weitere PLC Ein-/Ausgänge über PL 510 zum Anschluss an MC

Benutzer-Funktionen

Benutzer-Funktion	Standard	Option	TNC 128	
Kurzbeschreibung	✓	0	Grundausführung: 3 Achsen plus Spindel 1. Zusatzachse für 4 Achsen und geregelte oder ungeregelte Spindel 2. Zusatzachse für 5 Achsen und ungeregelte Spindel	
Programm-Eingabe	✓		HEIDENHAIN-Klartext	
Positionsangaben	√ √ √		Soll-Positionen für Geraden in rechtwinkligen Koordinaten Maßangaben absolut oder inkremental Anzeige und Eingabe in mm oder inch	
Werkzeug-Tabellen	1		mehrere Werkzeug-Tabellen mit beliebig vielen Werkzeugen	
Schnittdaten	1		automatische Berechnung von Spindeldrehzahl, Schnittgeschwindigkeit, Vorschub pro Zahn und Vorschub pro Umdrehung	
Bearbeitungszyklen	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		Bohren, Gewindebohren mit und ohne Ausgleichsfutter Rechtecktaschen Planfräsen Tiefbohren, Reiben, Ausdrehen, Senken, Zentrieren Komplettbearbeitung von Rechtecktaschen Punktemuster auf Kreis und Linien Herstellerzyklen (spezielle vom Maschinenhersteller erstellte Zyklen) können integriert werden	
Programmsprünge	✓ ✓ ✓		Unterprogramme Programmteil-Wiederholung beliebiges Programm als Unterprogramm	
Koordinaten- Umrechnungen	1		Verschieben, Spiegeln, Maßfaktor (achsspezifisch)	
Q-Parameter Programmieren mit Variablen	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		mathematische Funktionen =, +, -, *, /, sin α , cos α , tan α , arcus sin, arcus cos, arcus tan, a^n , e^n , ln, log, Winkel α aus sin α und cos α , Wurzel aus a, Wurzel aus ($a^2 + b^2$) logische Verknüpfungen (=, =/, <, >) Klammerrechnung Absolutwert einer Zahl, Konstante π , Negieren, Nach- bzw. Vorkommastellen abschneiden Funktionen zur Kreisberechnung	
Programmierhilfen	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		Taschenrechner vollständige Liste aller anstehenden Fehlermeldungen kontextsensitive Hilfe-Funktion bei Fehlermeldungen TNCguide: das integrierte Hilfesystem. Benutzer-Informationen direkt auf der TNC verfügbar grafische Unterstützung beim Programmieren von Zyklen Kommentar- und Gliederungssätze im NC-Programm	
CAD-Viewer	1		Anzeige standartisierter CAD-Datenformate auf der TNC	
Teach-In	1		Ist-Positionen werden direkt ins NC-Programm übernommen	
Test-Grafik Darstellungsarten	√ √ √		grafische Simulation des Bearbeitungsablaufs, auch wenn ein anderes Programm abgearbeitet wird Draufsicht / Darstellung in 3 Ebenen / 3D-Darstellung, auch bei geschwenkter Bearbeitungsebene / 3D-Liniengrafik Ausschnitt-Vergrößerung	
Programmier-Grafik	1		in der Betriebsart "Programm-Einspeichern" werden die eingegebenen NC-Sätze mitgezeichnet (2D-Strich-Grafik) auch wenn ein anderes Programm abgearbeitet wird	
Bearbeitungsgrafik Darstellungsarten	√ √		grafische Darstellung des abgearbeiteten Programms Draufsicht / Darstellung in 3 Ebenen / 3D-Darstellung	
Bearbeitungszeit	√ ✓		Berechnen der Bearbeitungszeit in der Betriebsart "Programm-Test" Anzeige der aktuellen Bearbeitungszeit in den Programmlauf-Betriebsarten	
Wiederanfahren an die Kontur	1		Satzvorlauf zu einem beliebigen Satz im Programm und Anfahren der errechneten Soll-Position zum Fortführen der Bearbeitung	

Benutzer-Funktion	Standard	Option	TNC 128
	✓		Programm unterbrechen, Kontur verlassen und wieder anfahren
Bezugspunkt-Ver- waltung	1		zum Speichern beliebiger Bezugspunkte
Nullpunkt-Tabellen	✓		mehrere Nullpunkt-Tabellen zum Speichern werkstückbezogener Nullpunkte
Dialogsprachen	✓		englisch, deutsch, tschechisch, französisch, italienisch, spanisch, portugiesisch, niederländisch, schwedisch, dänisch, finnisch, norwegisch, slowenisch, slowakisch, polnisch, ungarisch, russisch (kyrillisch), rumänisch, türkisch, chinesisch (traditionell, simplified), koreanisch

Optionen

Options- nummer	Option	ab NC- Software 771841-	ID	Bemerkung	Seite
0	Additional Axis 1	01	ID 354540-01	Zusätzlicher Regelkreis 1	
1	Additional Axis 2	01	ID 353904-01	Zusätzlicher Regelkreis 2	
17	Touch Probe Functions	01	ID 634063-01	Tastsystem-Zyklen Bezugspunkt setzen Werkstücke und Werkzeuge vermessen Tastsystem-Eingang für Fremdsystem freischalten	38
18	HEIDENHAIN DNC	01	ID 526451-01	Kommunikation mit externen PC-Anwendungen über COM-Komponente	41
46	Python OEM Process	01	ID 579650-01	Python-Anwendungen ausführen	36

Steuerungskomponenten

Hauptrechner

TNC 128

Die TNC 128 besitzt im Grundzustand 4 Lagemessgeräte-Eingänge. Sie kann mit Optionen erweitert werden.

Die TNC 128 beinhaltet den Hauptrechner MC 128 mit:

- Prozessor (Intel Celeron 1047, 1,4 GHz, 2 Cores)
- RAM-Speicher 2 GByte SDRAM
- TFT-Farb-Flachbildschirm, 12,1 Zoll, Auflösung 1024 x 768 Pixel
- TNC-Tastatur
- Maschinen-Bedienfeld
- PLC
- Schnittstelle zu Handrad und Tastsystemen
- Weitere Schnittstellen (PLC-Erweiterung, Ethernet, USB 2.0 an Front, 2 x USB 3.0 an Rückseite, V.24/RS-232-C)

Separat zu bestellen und vom OEM in den Hauptrechner einzubauen sind:

- CompactFlash-Speicherkarte CFR mit der NC-Software
- SIK-Baustein (System Identification Key) zum Freischalten von Regelkreisen und Optionen

MC 128

Lage-Eingänge 4 x 1 V_{SS} oder EnDat

(optional 5 x 1 V_{SS} oder EnDat)

Masse 8

ID 803344-xx


Spannungsversorgung Versorgungsspannung¹⁾ Leistungsaufnahme DC 24 V 60 W

1) PELV nach EN 61800-5-1 - sichere Trennung vom Netz

Speichermedium

Als Speichermedium wird eine Compact-Flash-Speicherkarte CFR (= CompactFlash Removable) verwendet. Sie beinhaltet die NC-Software und dient als Speicher für NC- und PLC-Programme. Das Speichermedium ist als Wechselspeicher ausgeführt und muss separat zum Hauptrechner bestellt werden.

Bitte beachten Sie: Diese CFR arbeiten mit dem schnellen SATA-Protokoll (CFast) für deutlich kürzere Zugriffszeiten.



freie Kapazität für NC-Programme 1,8 GByte freie Kapazität für PLC-Programme 350 MByte Export genehmigungsfrei ID 1038498-53



Der SIK-Baustein beinhaltet die **NC-Software-Lizenz** zum Freischalten von Regelkreisen und Software-Optionen. Mit ihm erhält der Hauptrechner eine eindeutige Kennung, die SIK-Nummer. Der SIK-Baustein wird separat bestellt und geliefert. Er muss in einen dafür vorgesehenen Steckplatz des Hauptrechners MC eingesetzt werden.

Den SIK-Baustein mit der NC-Software-Lizenz gibt es in verschiedenen Versionen, abhängig von den freigeschalteten Regelkreisen und Optionen. Zusätzliche Regelkreise lassen sich nachträglich durch Eingabe eines Schlüsselwortes freischalten. Das Schlüsselwort vergibt HEIDENHAIN; es basiert auf der SIK-Nummer.

Bitte geben Sie bei einer Bestellung die SIK-Nummer Ihrer Steuerung an. Mit der Eingabe der Schlüsselworte in die Steuerung werden diese im SIK-Baustein gespeichert. Die Optionen sind damit freigeschaltet und aktiv. Im Servicefall muss der SIK-Baustein in die Ersatzsteuerung gesteckt werden, um alle notwendigen Optionen frei zu schalten.





CompactFlash CFR



SIK-Baustein

Master-Schlüsselwort (General Key) Zur Inbetriebnahme der TNC 128 gibt es ein Master-Schlüsselwort (General Key), das alle Optionen einmalig für 90 Tage freischaltet. Danach sind die Optionen nur noch mit den richtigen Schlüsselwörtern aktiv. Der General Key wird mit einem Softkey aktiviert.

TNCkeygen (Zubehör)

TNCkeygen ist eine Sammlung von PC-Software-Tools zum Erzeugen von zeitlich begrenzten Freigabe-Schlüsseln für HEIDENHAIN-Steuerungen.

Mit **OEM-Key-Generator** erzeugen Sie Freigabe-Schlüssel für Software-Optionen durch Eingabe der SIK-Nummer, der freizuschaltenden Option, der Freischaltdauer und eines herstellerspezifischen Passwortes. Die Freigabe ist zeitlich begrenzt auf 10 bis 90 Tage. Jede Option kann nur einmal freigeschaltet werden. Die Freischaltung erfolgt unabhängig vom Master-Schlüsselwort.

Der **OEM-Tagesschlüssel-Generator** generiert einen Freigabe-Schlüssel für den geschützten Maschinenhersteller-Bereich. Damit hat der Bediener den Zugang am Tage der Erstellung.



NC-Software-Lizenz Den SIK gibt es mit Software-Lizenz und Freischaltung für

4 Regelkreise (3 Achsen und geregelte Spindel)ID 822102-514 Regelkreise und Option 17 (Touch Probe)ID 822102-555 Regelkreise (4 Achsen und geregelte Spindel)ID 822102-526 Regelkreise (5 Achsen und ungeregelte Spindel)ID 822102-53

Achsoptionen

Bei der NC-Software-Lizenz für 3 Achsen können nachträglich zwei zusätzliche Regelkreise frei geschaltet werden:

 1. Zusatzachse
 ID 354540-01

 2. Zusatzachse
 ID 353904-01

Messgeräte-Eingangsplatine

Ab einer Achskonfiguration mit 4 Achsen plus geregelter Spindel ist eine zusätzliche Messgeräte-Eingangsplatine notwendig.

Messgeräte-Eingangsplatine ID 554296-xx



Mögliche -Konfigurationen

Achsen geregelt	Spindel ¹⁾	NC-Software-Lizenz für	Notwendige Optionen
3	geregelt	4 Regelkreise	-
4	ungeregelt	4 Regelkreise	1. Zusatzachse
		5 Regelkreise	-
4	geregelt	4 Regelkreise	Zusatzachse Messgeräte-Eingangsplatine
		5 Regelkreise	Messgeräte-Eingangsplatine
5 ungeregelt		4 Regelkreise	Zusatzachse Zusatzachse Messgeräte-Eingangsplatine
		5 Regelkreise	2. Zusatzachse Messgeräte-Eingangsplatine

¹⁾ Bei der *ungeregelten Spindel* gibt die TNC die Spindeldrehzahl als analogen Drehzahl-Sollwert vor. Bei der *geregelten Spindel* erfolgt eine Lagerückmeldung z.B. für die Spindelorientiertung.

Optionen

Die Leistungsfähigkeit der TNC 128 kann auch nachträglich durch Optionen dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Die Optionen sind auf Seite 11 beschrieben. Sie werden durch Eingabe von Schlüsselwörtern, die auf der SIK-Nummer basieren, freigeschaltet und im SIK-Baustein gespeichert. Bei der Bestellung von Optionen ist deshalb die SIK-Nummer anzugeben.

TNC-Keyboard

Die Tasten für die Achsen Z, 4 und 5 sind als Clips-Tasten ausgeführt und können gegen andere Symbole ausgetauscht werden (siehe Clips-Tasten).

Export--Genehmigung

Der Export der TNC 128 ist generell genehmigungsfrei.

Maschinen-Bedienfeld

Die TNC 128 verfügt über ein integriertes Maschinen-Bedienfeld

- 24 austauschbare Clips-Tasten, über PLC direkt ansteuerbar,
 3 Clips-Tasten frei zu verdrahten
- Bedienelemente (vorbelegt nach PLC-Basis-Programm):
 Steuerspannung Ein¹¹; Not-Halt, NC Start¹¹; NC Stopp¹¹; 4 Achstasten; Eilgang; Tür entriegeln; Spindel Start; Spindel Stopp; Kühlmittel; Spülwasserdüse; Spänetransport (andere Tastensymbole siehe Clips-Tasten)
- zusätzliche Anschlüsse:
 Klemmen für 8 PLC-Ausgänge (standardmäßig vorbelegt)

¹⁾Tasten beleuchtet, über PLC ansteuerbar

PLC-Ein-/Ausgangssystem PL 510

PL 510

Falls die PLC-Ein-/Ausgänge der Steuerung nicht ausreichen, können zusätzliche PLC-Ein-/Ausgangs-Systeme PL 51x angeschlossen werden. Diese externen modularen EA-Systeme bestehen aus einem Basismodul PLB 51x und einem oder mehreren EA-Modulen PLD 16-8 und PLA 4-4.



PL 510

Basismodule

Die Basismodule besitzen Steckplätze für 4, 6 oder 8 EA-Module. Befestigung auf Standard-Profilschiene NS 35 (DIN 46 227 oder EN 50 022)

Versorgungsspannung DC 24 V Leistungsaufnahme ≈ 20 W

Masse 0,36 kg (unbestückt)

Basismodule mit HEIDENHAIN-PLC-Schnittstelle

 PLB 510
 Steckplätze für 4 EA-Module
 ID 358849-01

 PLB 511
 Steckplätze für 6 EA-Module
 ID 556941-01

 PLB 512
 Steckplätze für 8 EA-Module
 ID 557125-01

Bis zu vier PLB 510 und bis zu zwei PLB 511 bzw. PLB 512 sind an die Steuerung anschließbar. Die maximale Kabellänge bis zum letzten PLB 51x beträgt 30 m.

EA-Module

Als EA-Module gibt es ein Modul mit digitalen Ein-/Ausgängen und ein Analog-Modul. Bei teilbestückten Basismodulen müssen die nicht genutzten Steckplätze mit einem Leergehäuse abgedeckt werden.

PLD 16-8 ID 360916-11

EA-Modul für PL 5x0 mit 16 digitalen Eingängen und 8 digitalen Ausgängen.

Die max. Abgabeleistung pro Modul beträgt 200 W. Jeder Ausgang kann bis zu 2 A belastet werden. Maximal 4 Ausgänge sind gleichzeitig mit 2 A belastbar.

Masse 0,2 kg

PLA 4-4 ID 366423-01

Analog-Modul für PL 5x0 mit

4 analogen Eingängen für Temperaturwiderstände PT 100

4 analogen Eingängen ±10 V

Masse 0,2 kg

Leergehäuse Für nicht genutzte Steckplätze ID 383022-xx

Zubehör

Tastsysteme

Übersicht

Die TNC 128 ist standardmäßig zum Anschluss von Tastsystemen zur Werkstück- und Werkzeugvermessung vorbereitet. Diese erzeugen ein Schaltsignal, das in der NC die aktuellen Positionswerte speichert. Für nähere Informationen zu den Tastsystemen fordern Sie bitte den Prospekt *Tastsysteme* an.

Werkstückvermessung

Die schaltenden Tastsysteme TS und KT besitzen einen Taststift zum Antasten von Werkstücken. HEIDENHAIN-Steuerungen verfügen über Standard-Routinen zum Ausrichten und Vermessen von Werkstücken und Setzen von Bezugspunkten. Die Tastsysteme gibt es mit verschiedenen Spannschäften. Als Zubehör stehen unterschiedliche Taststifte zur Auswahl.

Tastsysteme mit **kabelgebundener Signalübertragung** für Maschinen mit manuellem Werkzeugwechsel:

KT 130

Kantentaster für handbediente und gesteuerte Maschinen



KT 130

TS 260

Tastsystem neuer Generation für NC-Maschinen



TS 260

Werkzeugvermessung

HEIDENHAIN-Tastsysteme zur Werkzeugvermessung eignen sich zum Antasten von stehenden oder rotierenden Werkzeugen direkt auf der Maschine. Die TNC 128 verfügt über Standard-Zyklen zum Vermessen von Werkzeug-Länge und -Durchmesser sowie von Einzelschneiden. Die ermittelten Werkzeugdaten legt die TNC 128 automatisch in der Werkzeug-Tabelle ab. Ebenso lässt sich zwischen zwei Bearbeitungsschritten der Werkzeug-Verschleiß feststellen.

Bei den schaltenden **Tastsystemen TT** wird das scheibenförmige Antastelement durch Antasten des stehenden oder rotierenden Werkzeugs aus der Ruhelage ausgelenkt und ein Schaltsignal zur TNC 128 übertragen.

TT 160

Tastsystem neuer Generation, Signalübertragung zur Steuerung über Anschlusskabel



TT 160

Elektronische Handräder

Übersicht

Die TNC 128 ist standardmäßig für den Anschluss von elektronischen Handrädern vorbereitet:

- Funkhandrad HR 550 FS oder
- portables Handrad HR 510 bzw. HR 520 oder
- Einbau-Handrad HR 130 oder
- bis zu 3 Einbau-Handräder HR 150 über HRA 110

HR 510

Tragbares elektronisches Handrad mit:

- Tasten für Istwert-Übernahme und die Anwahl von 5 Achsen
- Tasten für Verfahrrichtung und drei voreingestellte Vorschübe
- drei Tasten mit Maschinenfunktionen (siehe unten)
- Not-Halt-Taste und zwei Zustimmtasten (24 V)
- Haftmagnete

Alle Tasten sind als Clips-Tasten ausgeführt und können durch andere Symbole ersetzt werden (siehe *Clips-Tasten*).

	Tasten	ohne Ras- tung	mit Rastung
HR 510	NC-Start/Stopp Spindel Start (für PLC-Basispro- gramm)	ID 1119971-xx	ID 1120313-xx
	FCT A, FCT B, FCT C	-	ID 1099897-xx



HR 510

Masse ≈ 0,6 kg

HR 520

Tragbares elektronisches Handrad mit:

- Anzeige für Betriebsart, Positions-Istwert, programmierten Vorschub und Spindeldrehzahl, Fehlermeldung
- Override-Potentiometer für Vorschub und Spindel-Drehzahl
- Wahl der Achsen über Tasten und Softkeys
- Istwert-Übernahme
- NC-Start/Stop
- Spindel-Ein/Aus
- Tasten zum kontinuierlichen Verfahren der Achsen
- Softkeys für Maschinenfunktionen des Maschinenherstellers
- Not-Halt-Taste

	ohne Ras- tung	mit Rastung
HR 520	ID 670302-xx	ID 670303-xx

Masse ≈ 1 kg



HR 520

Halter für HR 520

zur Befestigung an der Maschine

ID 591065-xx

HR 550 FS

Elektronisches Handrad mit Funkübertragung. Anzeige, Bedienelemente und Funktionen wie HR 520

zusätzlich:

- Funktionale Sicherheit
- Funkübertragung Reichweite bis 20 m (abhängig von Umgebung)

HR 550 FS ohne Rastung ID 598515-xx mit Rastung ID 606622-xx

Ersatzakku für HR 550 FS ID 623166-xx



HR 550 FS mit HRA 551 FS

HRA 551 FS

Handradaufnahme für HR 550 FS

- zur Ablage des HR 550 FS an der Maschine
- integriertes Ladegerät für HR 550 FS
- Anschlüsse zur Steuerung und zur Maschine
- integrierte Sende-/Empfangseinheit

 HRA 551 FS
 ID 731928-xx

 Masse
 ca. 1,0 kg

Weitere Informationen siehe Produktinformation HR 550 FS.

Anschlusskabel

	HR 510	HR 520	HR 550 FS mit HRA 551 FS	
Verbindungskabel (Spiralkabel) zu HR	_	✓	_	ID 312879-01
(3 m)	✓	_	_	ID1117852-03
Verbindungskabel mit Metallschutz-	_	✓	_	ID 296687-xx
schlauch	✓	_	_	ID 1117855-xx
Verbindungskabel ohne Metallschutz- schlauch	-	✓	_	ID 296467-xx
	✓	_	_	ID 1117853-xx
Adapterkabel HR/HRA zu MC	✓	1	√ 1)	ID 296466-xx
Verlängerungskabel zu Adapterkabel	✓	✓	√ 1)	ID 281429-xx
Adapterkabel HRA zu MC	-	_	√ 2)	ID 749368-xx
Verlängerungskabel zu Adapterkabel	-	_	√ 2)	ID 749369-xx
Blindstecker für Standard-Handräder	✓	1	-	ID 271958-03
Blindstecker für FS-Handräder	_	_	-	ID 271958-05

¹⁾ für maximale Kabellängen bis 20 m zwischen MB und HRA 551 FS

Siehe auch Kabelübersicht Seite 24.

²⁾ für maximale Kabellängen bis 50 m zwischen MB und HRA 551 FS

HR 130

Einbau-Handrad mit ergonomischem Drehknopf Es wird direkt oder über Verlängerungskabel an das MB 7x0 oder die TE 7x5 angeschlossen.

HR 130 ohne Rastung ID 540940-03 mit Rastung ID 540940-01

Masse ≈ 0,7 kg



HR 150

Einbau-Handrad mit ergonomischem Drehknopf zum Anschluss an den Handrad-Adapter HRA 110.

HR 150 ohne Rastung ID 540940-07 ID 540940-06

mit Rastung

Masse ≈ 0,7 kg



HR 150

HR 130

HRA 110

Handrad-Adapter zum Anschluss von bis zu drei Einbau-Handrädern HR 150 und zwei Stufenschaltern zur Achsanwahl und zur Einstellung des Unterteilungsfaktors. Die ersten beiden Handräder sind fest den Achsen 1 und 2 zugeordnet. Das dritte Handrad wird entweder über einen Stufenschalter (Zubehör) oder über Maschinenparameter den Achsen zugeordnet. Die Stellung des zweiten Stufenschalters (Zubehör) wird über die PLC ausgewertet und damit z.B. der Unterteilungsfaktor gewählt.

HRA 110 ID 261097-xx

Masse ≈ 1,5 kg

Stufenschalter mit Drehknopf und Kabel ID 270908-xx



HRA 110



Stufenschalter

Clips-Tasten für HR

Clips-Tasten

Die Clips-Tasten ermöglichen einen einfachen Austausch der Tastensymbole. Damit lässt sich das Handrad HR an die unterschiedlichen Anforderungen anpassen. Die Clips-Tasten werden in Verpackungsgrößen von fünf Stück geliefert.

Übersicht für HR 520/HR 550

Achs-Tasten orange	A ID 330816-42	X ID 330	816-24	ID 330816-43	IV	ID 330816-37
	B ID 330816-26	Y ID 3308	816-36 V	ID 330816-38		
	C ID 330816-23	Z ID 330	816-25 W	ID 330816-45		
grau	A- ID 330816-95	V + ID 3308	816-69	ID 330816-0W	Y+,	ID 330816-0R
	A+ ID 330816-96	W- ID 3308	816-0G X +	ID 330816-0V	Y_	ID 330816-0D
	B- ID 330816-97	W+ ID 3308	816-0H >	ID 330816-0N	Y+	ID 330816-0E
	B+ ID 330816-98	ID 3308	816-71	ID 330816-0M	Z-	ID 330816-65
	C — ID 330816-99	ID 3308	816-72 Y -	ID 330816-67	Z+	ID 330816-66
	C+ ID 330816-0A	X- ID 3308	816-63 Y +	ID 330816-68	Z − ↓	ID 330816-19
	U- ID 330816-0B	X+ ID 3308	816-64	ID 330816-21	Z+ ↑	ID 330816-16
	U+ ID 330816-0C	ID 3308	816-18	ID 330816-20	Z <u>−</u> ↑	ID 330816-0L
	V- ID 330816-70	ID 3308	816-17	ID 330816-0P	Z ′+ ₩	ID 330816-0K
Maschinen- Funktionen	SPEC ID 330816-0X	FN 3 ID 3308	816-75	ID 330816-0T	(****)	ID 330816-86
	spec schwarz ID 330816-1Y	FN 4 ID 3308	816-76	ID 330816-81	1	ID 330816-87
	schwarz ID 330816-30	FN 5 ID 3308	816-77	ID 330816-82	A	ID 330816-88
	schwarz ID 330816-31	ID 3308	816-78	ID 330816-83		ID 330816-94
	schwarz D 330816-32	ID 3308	816-79	ID 330816-84		ID 330816-0U
	FN 1 ID 330816-73	ID 3308	816-80	ID 330816-89	H	ID 330816-91
	FN 2 ID 330816-74	[D 3308	816-0S	ID 330816-85	土	ID 330816-3L
Spindel- Funktionen	rot ID 330816-08	ID 3308	816-40	rot ID 330816-47		ID 330816-48
	Grün ID 330816-09	ID 3308	816-41	grün ID 330816-46	<u>~</u> ~	ID 385530-5X
sonstige Tasten	schwarz ID 330816-01	rot ID 330	816-50	ID 330816-90		ID 330816-93
	ID 330816-61	MM ID 330	816-33	schwarz ID 330816-27	0	ID 330816-0Y
	grün ID 330816-11	W ID 330	816-34	schwarz ID 330816-28	(X)	schwarz ID 330816-4M
	rot ID 330816-12	M ID 3308	816-13	schwarz ID 330816-29		ID 330816-3M
	grün ID 330816-49	grün ID 330	816-22	ID 330816-92		ID 330816-3N

Übersicht für HR 510

Achs-Tasten orange	X ID 1092562-05 Y ID 1092562-06	Z ID 1092562-07 A ID 1092562-02	B ID 1092562-03 C ID 1092562-04	IV ID 1092562-08 V ID 1092562-09
grau	X+ ID 1092562-28	Y- ID 1092562-31	IV+ ID 1092562-24	V- ID 1092562-27
	X- ID 1092562-29 Y+ ID 1092562-30	Z+ ID 1092562-32 Z- ID 1092562-33	IV- ID 1092562-25 V+ ID 1092562-26	
Maschinen- Funktionen	schwarz A ID 1092562-14	schwarz ID 1092562-15	schwarz ID 1092562-16	
Spindel- Funktionen	ID 1092562-18	D 1092562-19	grün ID 1092562-22	rot ID 1092562-17
sonstige Tasten	schwarz ID 1092562-01 grün ID 1092562-20	grün ID 1092562-23	M ID 1092562-13 schwarz ID 1092562-10	ID 1092562-35
	rot ID 1092562-21	ID 1092562-12	ID 1092562-34	

Clips-Tasten für Steuerung

Clips-Tasten

Die Clips-Tasten ermöglichen einen einfachen Austausch der Tastensymbole. Damit lässt sich die Tastatur an die unterschiedlichen Anforderungen anpassen. Die Clips-Tasten werden in Verpackungsgrößen von fünf Stück geliefert.

Übersicht für Steuerung

Tasten orange

V	ID 679843-31
IV	ID 679843-32
Z	ID 679843-53

Α	ID 679843-54
W	ID 679843-55
С	ID 679843-88

X	ID 679843-C8
В	ID 679843-C9
Y	ID 679843-D3

U	ID 679843-D4

grau

X+ ID 679843-03	
X- ID 679843-04	
Y+ ID 679843-05	
Y- ID 679843-06	
Z+ ID 679843-07	
Z- ID 679843-08	
IV+ ID 679843-09	
IV- ID 679843-10	
V+ ID 679843-11	
V- ID 679843-12	

VI+	ID 679843-13
VI-	ID 679843-14
Y	ID 679843-43
Y+,/	ID 679843-44
C+	ID 679843-67
C-	ID 679843-68
A+	ID 679843-69
A-	ID 679843-70
Z+ †	ID 679843-91
Z-↓	ID 679843-92

Y+,	ID 679843-93
Y-/	ID 679843-94
B-	ID 679843-B1
B+	ID 679843-B2
U-	ID 679843-B3
U+	ID 679843-B4
Y-	ID 679843-B5
<u>Y+</u>	ID 679843-B6
W-	ID 679843-B7
W+	ID 679843-B8

Z+↑	ID 679843-B9
Z ′ ↓	ID 679843-C1
X	ID 679843-C2
X+,/	ID 679843-C3
X+	ID 679843-C4
<u>X</u> _	ID 679843-C5
<u>X</u> -	ID 679843-D9
X+	ID 679843-E1

Maschinen-Funktionen

200	ID 679843-01
20c	ID 679843-02
 -	ID 679843-16
	ID 679843-22
2	ID 679843-23
FN 1	ID 679843-24
FN 2	ID 679843-25
FN 3	ID 679843-26
*	ID 679843-27
(a)	ID 679843-28
Ŕ	ID 679843-29

1	ID 679843-30
74	ID 679843-40
	grün ID 679843-56
	rot ID 679843-57
+	ID 679843-59
_	ID 679843-60
	ID 679843-61
	ID 679843-62
FCT	ID 679843-63
	ID 679843-64
	ID 679843-73

	ID 679843-74
-\\(\bar{\pi}\)	ID 679843-76
FCT A	schwarz ID 679843-95
FCT B	schwarz ID 679843-96
	schwarz ID 679843-A1
FN 4	ID 679843-A2
FN 5	ID 679843-A3
Pi	ID 679843-A4
太	ID 679843-A5
太	ID 679843-A6
	ID 679843-A9

‡- 0 -	ID 679843-C6
FCT C	schwarz ID 679843-C7
SPEC FCT	ID 679843-D6
	ID 679843-E3
FCT RC	ID 679843-E4
20c	ID 679843-E6
مرأير	ID 679843-E7
2-	ID 679843-E8

Spindel-Funktionen

⊎°	ID 679843-18
	ID 679843-19
	ID 679843-20
	ID 679843-21
6	ID 679843-46

6	ID 679843-47
1₩	ID 679843-48
∮ % ⊐⊅	ID 679843-49
100%	ID 679843-50
(ID 679843-51

	rot ID 679843-52
骨圓	ID 679843-65
	grün ID 679843-71
$\boxed{\stackrel{\top}{\Rightarrow}}$	ID 679843-72
(III 0	rot ID 679843-89

	ID 679843-99
	grün ID 679843-D8
//	ID 679843-F3

sonstige Tasten

N	ID 679843-15
(D)	ID 679843-17
	ID 679843-33
	schwarz ID 679843-34
	orange ID 679843-35
0	ID 679843-36
O	ID 679843-37
	ID 679843-38


	ID 070040 00
	ID 679843-39
-	ID 679843-41
†	ID 679843-42
AAA.	rot
**	ID 679843-45
1	ID 679843-58
\blacksquare	ID 679843-66
[32]	ID 679843-75
NC I	grün ID 679843-90

***	ID 679843-97
W	ID 679843-98
	ID 679843-A7
	ID 679843-A8
	schwarz
_	ID 679843-D1
+	
+	ID 679843-D1 schwarz
+ 0 NC 0	ID 679843-D1 schwarz ID 679843-D2


+	schwarz ID 679843-E2
企	ID 679843-E5
$\boxed{ \circlearrowleft }$	ID 679843-F2
	ID 679843-F4
ENT	ID 679843-F5
PRT SC	ID 679843-F6

Sondertasten

Für Sonderanwendungen können Clips-Tasten auch mit speziellen Tastensymbolen angefertigt werden. Die Laserbeschriftung weicht optisch von der Beschriftung der Standardtasten ab.



Zubehör



Technische Beschreibung

Betriebssystem

HEROS 5


Die TNC 128 arbeitet mit dem echtzeitfähigen Betriebssystem HEROS 5 (HEIDENHAIN Realtime Operating System). Dieses zukunftsorientierte Betriebssystem beinhaltet leistungsfähige Funktionen:

- Anzeigen von PDF-Dateien. Zeichnungen, Arbeitsanweisungen usw. können direkt auf der Steuerung geöffnet werden.
- Der integrierte Browser erlaubt den direkten Zugriff auf das Internet von der TNC 128 aus. Um die Datensicherheit zusätzlich zu erhöhen, kann der Browser in einer Sandbox ausgeführt werden.
- Abspielen von Audio- und Video-Dateien (ogg)
- Verschiedene Dateiformate lassen sich mit entsprechenden Editoren direkt auf der TNC 128 öffnen und teilweise auch editieren
 - Textdateien (txt, ini)
 - Grafikdateien (gif, bmp, jpg, png)
 - Tabellen (xls, csv)
 - Internet (html)
- Standardisiertes **Anzeigeformat** für Betriebssystem-Dialoge
- Einrichten einer Firewall für zusätzliche Datensicherheit

Achsen

Linearachsen

Die TNC 128 kann je nach Ausbaustufe Linearachsen mit beliebiger Achsbezeichnung (X, Y, Z, U, V, W...) regeln.



Anzeige und Programmierung -99 999,999 bis +99 999,999 [mm]

Vorschub in mm/min bezogen auf die Werkstückkontur oder mm

pro Spindel-Umdrehung

Vorschub-Override: 0 bis 150 %

Verfahrbereich —99 999,999 bis +99 999,999 [mm]

Der Verfahrbereich wird vom Maschinenhersteller festgelegt. Der Benutzer kann zur Einschränkung des Arbeitsraums den Verfahrbereich zusätzlich begrenzen. Es können drei verschiedene Verfahr-

bereiche definiert werden (Auswahl über PLC).

Drehachsen Die TNC 128 kann eine Drehachse mit beliebiger Achsbezeichnung

(A, B, C, U ...) regeln. Für Drehachsen mit Hirth-Verzahnung stehen

spezielle Parameter und PLC-Funktionen zur Verfügung.

Anzeige und

0° bis 360° oder

Programmierung –99 999,999 bis +99 999,999 [°]

Vorschub in Grad pro Minute [°/min]

Verfahrbereich —99 999,999 bis +99 999,999 [°]


Der Verfahrbereich wird vom Maschinenhersteller festgelegt. Der Benutzer kann zur Einschränkung des Arbeitsraums den Verfahrbereich zusätzlich begrenzen. Pro Achse können über Parametersätze verschiedene Verfahrbereiche definiert werden (Auswahl

über PLC).

PLC-Achsen Achsen können als PLC-Achsen definiert werden. Programmie-

rung über M-Funktionen oder Hersteller-Zyklen. Die PLC-Achsen werden unabhängig von den NC-Achsen positioniert und deshalb

auch als asynchrone Achsen bezeichnet.



Hauptspindel

Analoger Drehzahlsollwert bis 100000 min⁻¹

Lagegeregelte Hauptspindel Die Position der Hauptspindel wird von der Steuerung überwacht.

Messgerät HEIDENHAIN-Drehgeber mit sinusförmigen Spannungssignalen

(1 V_{SS}) oder EnDat-Interface.

Gewindebohren Es gibt spezielle Zyklen zum Gewindebohren mit oder ohne Aus-

gleichsfutter. Zum Gewindebohren ohne Ausgleichsfutter muss die

Hauptspindel lagegeregelt betrieben werden.

Spindel-Orientierung Bei lagegeregelter Hauptspindel kann die Spindel auf 0,1° genau

positioniert werden.

Spindel-Override 0 bis 150 %

Getriebestufen Für jede Getriebestufe wird eine eigene Nenn-Drehzahl definiert.

Das Getriebeschalten wird von der PLC gesteuert.

Zweite Hauptspindel Es können bis zu zwei Spindeln alternativ geregelt werden. Die Umschaltung von Spindel 1 auf Spindel 2 erfolgt über die PLC. Da die zweite Spindel anstelle einer Achse betrieben wird, reduziert

sich die Anzahl der Achsen um eine Achse.

Messgeräte

Übersicht


Für die Drehzahl- und Lageregelung der Achsen und Hauptspindel bietet HEIDENHAIN sowohl inkrementale als auch absolute Messgeräte an.

Inkrementale Messgeräte

Inkrementale Messgeräte besitzen eine Strichgitterteilung. Bei einer Bewegung des Abtastkopfes relativ zum Maßstab entstehen sinusförmige Signale, die kontinuierlich ausgegeben werden. Durch vorzeichenrichtiges Zählen wird aus ihnen der Messwert gebildet

Referenzmarke

Nach dem Einschalten der Maschine ist erst durch Überfahren der Referenzmarke ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Messwert und Maschinenposition herzustellen. Bei Messgeräten mit abstandscodierten Referenzmarken beträgt der maximale Verfahrweg zur automatischen Referenzwert-Übernahme abhängig vom Typ nur 20 mm oder 80 mm bei Längenmessgeräten bzw. maximal 10° oder 20° bei Winkelmessgeräten.



Referenzmarken-Auswertung

Die Routine zum Überfahren der Referenzmarken kann auch während des Betriebs über die PLC achsspezifisch gestartet werden (Reaktivierung parkender Achsen).

Ausgangssignale

Zum Anschluss an die HEIDENHAIN-Steuerungen eignen sich inkrementale Messgeräte mit sinusförmigen Ausgangssignalen im Pegel \sim 1 $V_{\rm SS}$.

Absolute Messgeräte

Bei absoluten Messgeräten ist die Positionsinformation auf dem Maßstab codiert abgebildet. Daher steht die Absolutposition bereits unmittelbar nach dem Einschalten zur Verfügung. Eine Referenzpunktfahrt ist nicht notwendig. Für hochdynamische Regelkreise werden zusätzlich Inkrementalsignale ausgegeben.

EnDat-Interface

Die TNC 128 ist mit dem seriellen EnDat 2.1-Interface zum Anschluss von absoluten Messgeräten ausgestattet.

Achtung: Das EnDat-Interface der HEIDENHAIN-Messgeräte unterscheidet sich in der Anschlussbelegung von den Siemens-Motoren mit integrierten absoluten Drehgebern ECN/EQN. Es gibt dafür spezielle Adapterkabel.

Messgerät-Eingänge zur Lageregelung

An die Messgeräte-Eingänge der TNC 128 können inkrementale und absolute Längenmessgeräte, Winkelmessgeräte oder Drehgeber von HEIDENHAIN angeschlossen werden.


Eingänge	Signalpegel/Schnittstelle ¹⁾	Eingangsfrequenz ¹⁾
Inkremental	~1 V _{SS}	33 kHz/350 kHz
Absolut	EnDat 2.1 ~1 V _{SS}	- 33 kHz/350 kHz

¹⁾ umschaltbar

Regelung

Analoge Drehzahl-Sollwert-Schnittstelle

Der Lageregler ist in der TNC 128 integriert. Der Drehzahlregler und der Stromregler befinden sich im Antriebsverstärker. Der Drehzahl-Sollwert (= Geschwindigkeit) wird über eine analoge ± 10 V-Schnittstelle (Anschluss X8) von der TNC an den Antriebsverstärker übergeben.



Achsregelung

Die TNC 128 kann Achsen mit Schleppabstand oder Vorsteuerung regeln.

Betrieb mit Schleppabstand

Als Schleppabstand bezeichnet man die Differenz zwischen der momentanen Soll-Position und der Ist-Position der Achse. Die Geschwindigkeit errechnet sich wie folgt:

 $v=k_v\cdot s_a$ v= Geschwindigkeit $k_v=$ Kreisverstärkung $s_a=$ Schleppabstand

Betrieb mit Vorsteuerung

Vorsteuerung bedeutet, dass eine der Maschine angepasste Geschwindigkeits- und Beschleunigungs-Vorgabe erfolgt. Diese bildet zusammen mit den über den Schleppabstand errechneten Werten den Sollwert. Dabei stellt sich ein sehr geringer Schleppabstand ein (im Bereich von wenigen µm). Die Vorsteuerung ist über einen Maschinenparameter von 0 bis 100 % einstellbar.

Zentralantrieb

Es ist ein gemeinsamer Antrieb für mehrere oder alle Maschinenachsen möglich. Die NC-Software erlaubt den gleichen Lage-Sollwertausgang mehrfach für verschiedene Achsen zu vergeben.

Die wichtigsten Grundvoraussetzungen für die Realisierung einer Maschine mit Zentralantrieb:

- gemeinsames Antriebspaket mit einem analogen Lage-Sollwerteingang für alle Achsen.
- Die PLC muss die Maschinen-Achsen als Klemmachsen behandeln
- Die PLC überwacht den Antrieb auf Mehrachsbewegung und gibt gegebenenfalls eine Fehlermeldung aus.

Achsen klemmen

Der Regelkreis kann über die PLC achsspezifisch geöffnet werden, um Achsen zu klemmen.

Ungeregelte Achsen

Eine oder mehrere Achsen können als ungeregelte Achsen (manuell bediente Achsen, Zählerachsen) definiert werden. Sie besitzen Lagemessgeräte zur Bestimmung und Anzeige des aktuellen Positionswertes, jedoch keine Sollwert-Ausgänge. Die Zielposition wird manuell vom Maschinen-Bediener (z.B. über mechanische Handräder) angefahren. Wird bei der Abarbeitung ein NC-Satz mit der ungeregelten Achse erreicht, fordert ein Dialogfenster den Maschinen-Bediener auf, die Achse auf die Soll-Koordinaten zu fahren.

Überwachungsfunktionen

Beschreibung


Während des Betriebs überwacht die Steuerung

- die Amplitude der Messgerät-Signale
- den Flankenabstand der Messgerät-Signale
- die Absolutposition bei Messgeräten mit abstandscodierten Referenzmarken
- die aktuelle Position (Schleppabstands-Überwachung)
- den tatsächlich verfahrenen Weg (Bewegungs-Überwachung)
- die Positionsabweichung im Stillstand
- die Prüfsumme sicherheitsrelevanter Funktionen
- die Versorgungsspannung
- die Spannung der Puffer-Batterie
- die Betriebs-Temperatur der MC und der CPU
- die Laufzeit des PLC-Programms

Bei gefährlichen Fehlern wird über den Ausgang "Steuerung ist betriebsbereit" eine Not-Halt-Meldung an die externe Elektronik übergeben und die Antriebe zum Stillstand gebracht. Die korrekte Einbindung der TNC 128 in den Not-Halt-Kreis der Maschine wird beim Einschalten der Steuerung überprüft. Im Fehlerfall zeigt die Steuerung eine Klartext-Meldung an.

Kontextsensitive Hilfe

Dem Maschinen-Bediener steht über die HELP-Taste bzw. ERR-Taste eine kontextsensitive Hilfe zur Verfügung. D.h., die Steuerung zeigt zu einer Fehlermeldung die Fehlerursache und Möglichkeiten zur Fehlerbeseitigung an. Der Maschinenhersteller kann diese Bedienerunterstützung auch für PLC-Fehlermeldungen realisieren



KinematicsDesign (Zubehör)

KinematicsDesign ist eine PC-Software zur Erstellung von flexiblen Maschinenkinematiken. Sie unterstützt:

- vollständige Kinematik-Konfigurationen
- Transfer der Konfigurationsdateien zwischen Steuerung und PC
- Beschreibung von Werkzeugträger-Kinematiken

Für die iTNC 530 erstellte Kinematik-Beschreibungen können auch in Kinematik-Beschreibungen für TNC 640/620/320/128 transferiert werden.

Wird KinematicsDesign mit der Steuerung online verbunden (Betrieb auch mit der Programmierplatz-Software möglich), so können Maschinenbewegungen beim Verfahren der Achsen mit simuliert werden.

Die Visualisierungsmöglichkeiten reichen von der reinen Darstellung der Transformationskette und einem Drahtmodell bis zur kompletten Arbeitsraumdarstellung bei TNC 640 und iTNC 530.

Fehler-Kompensation

Übersicht Die TNC 128 kompensiert mechanische Fehler der Maschine auto-


matisch.

Lineare Fehler Je Achse kann ein Fehler linear über den ganzen Verfahrbereich

kompensiert werden.

Nichtlineare Die TNC 128 kann den Spindelsteigungsfehler und den Durchhang **Fehler** gleichzeitig kompensieren. Die Korrekturwerte werden in einer

Tabelle gespeichert.



Lose Bei Längenmessung mittels Spindel und Drehgeber kann bei Rich-

> tungsänderung das Spiel zwischen Tischbewegung und Bewegung des Drehgebers kompensiert werden. Die Lose befindet sich

außerhalb der Regelstrecke.

Umkehrspiel Das Umkehrspiel zwischen Tischbewegung und Motorbewegung

wird auch bei direkter Längenmessung kompensiert. Das Umkehr-

spiel befindet sich dabei innerhalb der Regelstrecke.

Haftreibung Bei großer Haftreibung wird die Achse bei sehr langsamer Bewe-

gung immer wieder losgerissen und stoppt wieder. Dabei spricht man auch vom Stick-Slip-Verhalten. Die TNC 128 kann dieses stö-

rende Verhalten kompensieren.

Gleitreibung Der Drehzahlregler der TNC 128 kompensiert die Gleitreibung.

Wärme-Zur Kompensation der Wärmeausdehnung muss das Ausdehausdehnung

nungsverhalten der Maschine bekannt sein.

Die Temperatur-Erfassung erfolgt über Temperatur-Messwiderstände, die an den Analog-Eingängen der TNC 128 angeschlossen werden. Die PLC wertet die Temperaturinformationen aus und

übergibt einen Kompensations-Betrag an die NC.

Inbetriebnahme- und Diagnose-Hilfen

Übersicht

Die TNC 128 verfügt über weitreichende interne Inbetriebnahmeund Diagnose-Hilfen. Zusätzlich gibt es leistungsfähige PC-Software zur Diagnose, Optimierung und Fernbedienung.

ConfigDesign (Zubehör)

PC-Software zur Konfiguration der Maschinenparameter

- Eigenständiger Maschinenparameter-Editor für die Steuerung; alle Hilfe-Informationen; Eingabegrenzen und Zusatz-Informationen für die Parameter werden angezeigt
- Maschinenparameter konfigurieren
- Vergleichen der Parameter verschiedener Steuerungen
- Importieren von Service-Dateien einfaches Prüfen von Maschinenparametern im Feld
- Regelbasiertes Erstellen und Verwalten von Maschinen-Konfigurationen für mehrere Steuerungen (zusammen mit PLCdesign)

OLM Online-Monitor

Der Online-Monitor ist Bestandteil der TNC 128 und wird über eine Schlüsselzahl aufgerufen. Er unterstützt die Inbetriebnahme und die Diagnose von Steuerungskomponenten durch:

- Anzeige von steuerungsinternen Variablen für Achsen und Kanäle
- Anzeige von reglerinternen Variablen (wenn eine CC vorhanden
- Anzeige von Zuständen von Hardware-Signalen
- verschiedene Trace-Funktionen
- Aktivieren von Spindel-Kommandos
- Freischalten von steuerungsinternen Debug-Ausgaben

Oszilloskop

Die TNC 128 verfügt über ein integriertes Oszilloskop. Es ist sowohl X/t- als auch X/Y-Darstellung möglich. In 6 Kanälen werden folgende Kennlinien aufgezeichnet und gespeichert:


- Istwert und Sollwert des Achsvorschubs
- Bahnvorschub
- Ist- und Soll-Position
- Schleppabstand des Lagereglers
- Sollwerte von Drehzahl, Beschleunigung und Ruck
- Istwerte von Beschleunigung und Ruck
- Analogausgang Sollwert
- Inhalt von PLC-Operanden
- Messgerätesignal (0° A) und (90° B)
- · Geschwindigkeits-Sollwert


(|)

Logiksignale

Gleichzeitige grafische Darstellung der logischen Zustände von max. 16 Operanden (Merker, Wörter, Eingänge, Ausgänge, Zähler, Timer)

- Merker (M)
- Input
- Output (O)
- Timer
- (T) Counter (C)
- IpoLogik (X)





Inbetriebnahme-Assistent

Zur einfachen Achs- und Spindelanpassung leitet Sie der Inbetriebnahme-Assistent für analoge Achsen Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme eines beliebigen Achs-Parametersatzes. Folgende Maschinenparameter können Sie mit Hilfe des Inbetriebnahme-Assistenten bestimmen:

- Vorzeichen der Achse ermitteln
- Verfahrrichtung der Achse ermitteln
- Geschwindigkeit bei Analog-Spannung 9 Volt ermitteln
- Maximale Beschleunigung der Achse ermitteln
- k_V-Faktor der Achse ermitteln
- Beschleunigungs-Vorsteuerung für die Achse ermitteln

TNCscope (Zubehör)

PC Software zum Auslesen der Oszilloskop-Dateien auf PC. Mit TNCscope können bis zu 16 Kanäle gleichzeitig aufgezeichnet und gespeichert werden.

Hinweis: Die Trace-Dateien werden im TNCscope-Datenformat abgespeichert.

API DATA

Mit der Funktion API DATA zeigt die Steuerung die Zustände bzw. den Inhalt der symbolischen API-Merker und -Doppelwörter an. Voraussetzung für die Funktion ist, dass Ihr PLC-Programm die symbolische Speicherschnittstelle verwendet.

Hinweis: Mit der iTNC 530-kompatiblen Speicherschnittstelle (API 1.0) liefert API DATA keine sinnvollen Anzeigewerte.

Table-Funktion

In Tabellen werden die aktuellen Zustände der Merker, Wörter, Eingänge, Ausgänge, Zähler und Timer angezeigt. Die Zustände können über die Tastatur verändert werden.

Trace-Funktion

In der Anweisungsliste wird in jeder Zeile der aktuelle Inhalt des Operanden und des Akkus im Hexadezimal- oder Dezimal-Code dargestellt. Die aktiven Zeilen der Anweisungsliste sind gekennzeichnet.

Logbuch

Zur Fehlerdiagnose werden in einem Logbuch alle Fehlermeldungen und Tasten-Betätigungen aufgezeichnet. Mit den PC-Programmen **PLCdesign** oder **TNCremo** können die Einträge gelesen werden.

TeleService (Zubehör)

PC-Software zur Ferndiagnose, Fernüberwachung und Fernbedienung der Steuerung. Für weitere Informationen fordern Sie die Technische Information *Ferndiagnose mit TeleService* an.

Integrierte PLC

Übersicht Das PLC-Programm erstellt der Maschinenhersteller entweder an

der Steuerung oder mit der PLC-Entwicklungssoftware **PLCdesign** (Zubehör). Über die PLC-Ein-/Ausgänge werden maschinenspezifische Funktionen aktiviert und kontrolliert. Die Anzahl der benötigten PLC-Ein-/Ausgänge ist von der Komplexität der Maschine

abhängig.

PLC-Erweiterung Falls die PLC-Ein-/Ausgänge der TNC 128 nicht ausreichen, kann

das externe PLC-Ein-/Ausgangs-System PL 510 angeschlossen

werden.

Nennbetriebsstrom Hauptrechner MC: 0,15 A pro Ausgang

PL 510: siehe PLC-Ein-/Ausgangsysteme PL 510


PLC-Programmierung

Format	Anweisungsliste
Speicher	350 MByte
Zykluszeit	9 ms bis 30 ms, einstellbar
Befehlssatz	 Bit-, Byte- und Wort-Befehle Logische Verknüpfungen Arithmetische Befehle Vergleiche Klammer-Ausdrücke Sprung-Befehle Unterprogramme Stack-Operationen Submit-Programme 952 Timer 48 Zähler Kommentare PLC-Module 100 Strings

PLC-Fenster

PLC-Fehlermeldungen kann die TNC während des Betriebs in der Dialog-Zeile anzeigen.

Kleines PLC-Fenster Zusätzliche PLC-Meldungen sowie Balken-Diagramme kann die TNC im kleinen PLC-Fenster anzeigen.




Kleines PLC-Fenster

PLC-Softkeys

Der Maschinenhersteller kann in der vertikalen Softkey-Leiste selbstdefinierte PLC-Softkeys am Bildschirm anzeigen.

PLC-Positionierungen

Alle geregelten Achsen können auch über die PLC positioniert werden. PLC-Positionierungen der NC-Achsen können den NC-Positionierungen nicht überlagert werden.



PLC-Achsen

Achsen können als PLC-Achsen definiert werden. Die Programmierung erfolgt über M-Funktionen oder Hersteller-Zyklen. Die PLC-Achsen werden unabhängig von den NC-Achsen positioniert.

PLCdesign (Zubehör)

PC-Software zur PLC-Programm-Erstellung.

Mit der Software **PLCdesign** werden PLC-Programme auf komfortable Weise erstellt. Im Lieferumfang sind umfangreiche PLC-Programmbeispiele enthalten.

Funktionen:

- komfortabler Text-Editor
- menügeführte Bedienung
- Programmierung symbolischer Operanden
- modulare Programmier-Technik
- "compilieren" und "linken" der PLC-Quelldateien
- Operandenkommentierung, Erstellen der Dokumentationsdatei
- umfangreiches Hilfesystem
- Datenübertragung zwischen PC und Steuerung
- Erstellen der PLC-Softkeys

Anforderungen an den PC:

- Betriebssystem Windows 2000/XP/Vista/7/8
- mind. 20 MByte freier Speicher auf der Festplatte
- serielle Schnittstelle, evtl. Ethernet-Schnittstelle
- Internet-Explorer

Python OEM Process (Option 46)

Mit der Option Python OEM Process steht dem Maschinenhersteller ein leistungsfähiges Werkzeug zur Verfügung, um eine objektorientierte Programmierhochsprache innerhalb der Steuerung (PLC) nutzen zu können. Python ist eine leicht zu erlernende Skriptsprache, die über alle notwendigen Hochsprachenelemente verfügt.

Python OEM Process kann universell für Maschinenfunktionen, komplexe Berechnungen und für die Anzeige spezieller Benutzeroberflächen eingesetzt werden. Besonders benutzer oder maschinenspezifische Lösungen können somit effizient umgesetzt werden. Unabhängig davon, ob Sie spezielle Algorithmen für Sonderfunktionen oder separate Lösungen z. B. Oberfläche für eine Maschinen-Wartungssoftware erstellen wollen – es stehen Ihnen viele vorhandene Bibliotheken auf Basis von Python und GTK zur Verfügung.

Die Einbindung Ihrer erstellten Anwendungen können Sie über die PLC entweder in den bisher bekannten PLC-Fenstern vornehmen, oder Sie können auch eigene freie Fenster bis zur Größe des Steuerungsbildschirms zur Anzeige bringen.



PLC-Basisprogramm

Das PLC-Basisprogramm dient als Grundlage zur Anpassung der Steuerung an den jeweiligen Maschinentyp. Es steht über das Internet per Download zur Verfügung.

Diese wesentlichen Funktionen werden durch das PLC-Basisprogramm abgedeckt:

- Ansteuerung aller Achsen
- Geklemmte Achsen
- Referenzfahrt der Achsen, Referenzendlagen
- Achsen nach Referenzfahrt positionieren
- Temperaturkompensation der Achsen
- Vorschubregelung
- Ansteuerung und Orientierung der Hauptspindel
- Werkzeugwechsler
- Vertikale PLC-Softkeyleiste
- PLC-Fehlermeldungen anzeigen und verwalten
- Status-Anzeige im kleinen PLC-Fenster
- Hydraulikansteuerung
- Ansteuerung des Kühlmittelsystems (innen, außen, Luft)
- Handling von M-Funktionen
- Schmierung
- Späneförderer
- Zweite Spindel alternierend zur ersten Spindel betreiben
- S-codierte Spindel
- Spindel als Achse positionieren
- Achsen mit Klemmbetrieb
- Achsen mit Zentralantrieb
- Achsen mit Hirth-Raster
- Teilapparat
- PLC-Logbuch
- Tastsysteme
- PLC-Unterstützung für Handräder
- Türansteuerung

Maschinenanpassung

Hersteller-Zyklen

Für immer wiederkehrende Bearbeitungsaufgaben kann der Maschinenhersteller eigene Zyklen erstellen. Diese Hersteller-Zyklen werden vom Benutzer wie die HEIDENHAIN-Standardzyklen angewendet.

CycleDesign (Zubehör)

Mit der PC-Software **CycleDesign** wird die Softkey-Struktur der Zyklen gestaltet. Zusätzlich können Hilfsbilder und Softkeys, die im BMP-Format vorliegen, mit CycleDesign in der TNC gespeichert werden. Um Speicherplatz zu sparen lassen sich die Grafikdateien über einen ZIP-Packer komprimieren.

Werkzeug-Verwaltung

Mit der integrierten PLC wird der Werkzeugwechsler entweder über Näherungsschalter oder als geregelte Achse gesteuert. Die komplette Werkzeugverwaltung mit Standzeitüberwachung und Schwesterwerkzeug-Verwaltung übernimmt die TNC 128.

Werkzeugvermessung

Mit den Werkzeugtastsystemen Π (Zubehör) können Werkzeuge gemessen und geprüft werden. Zur automatischen Werkzeugvermessung stehen in der Steuerung Standard-Zyklen zur Verfügung. Den Antastvorschub und die optimale Spindeldrehzahl berechnet die Steuerung. Die gemessenen Werkzeugdaten werden in der Werkzeug-Tabelle gespeichert.



Tastsystem-Konfiguration

Über eine Tabelle können alle Tastsystem-Daten komfortabel konfiguriert werden. Alle HEIDENHAIN-Tastsysteme sind bereits vorkonfiguriert und können über ein Drop-Down Menü ausgewählt werden.



Datenübertragung und Kommunikation

Datenschnittstellen

Über die Datenschnittstellen wird die TNC 128 mit PCs, Netz-

werken und anderen Datenspeichern verbunden.

Ethernet Mit der Ethernet-Datenschnittstelle können Sie die TNC 128 ver-

netzen. Zum Anschluss an das Datennetz bietet die Steuerung

einen 1000BASE-T (Twisted Pair Ethernet)-Anschluss.

Maximale Übertragungsstrecke:

Ungeschirmt 100 m Geschirmt 400 m

Protokoll Die TNC 128 kommuniziert im TCP/IP-Protokoll.

Netzwerk- • NFS-File-Server

Anbindung • Windows-Netzwerke (SMB)

Datenübertragungs-Geschwindigkeit ca. 400 bis 800 MBit/s (abhängig vom Dateityp und der Netzaus-

lastung)

V.24/RS-232-C Datenschnittstelle nach DIN 66 020 bzw. EIA-Standard RS-232-C.

Maximale Übertragungsstrecke: 20 m

Datenübertragungs-Geschwindigkeit 115 200; 57 600; 38 400; 19 200; 9600; 4800; 2400; 1200; 600;

300; 150; 110 Bit/s

Protokolle Die TNC 128 kann die Daten in verschiedenen Protokollen über-

tragen.

Standard-Datenübertragung Die Daten werden zeichenweise übertragen. Die Anzahl der

Datenbits, Stoppbits, das Handshake und die Zeichenparität ist ein-

stellbar.

Blockweise Daten-

übertragung

Die Daten werden blockweise übertragen. Zur Datensicherung wird ein sogenannter Block-Check-Character (BCC) verwendet. Mit diesem Verfahren wird eine höhere Datensicherheit erreicht.

LSV2 Bidirektionale Übertragung von Befehlen und Daten nach

DIN 66 019. Die Daten werden in Telegramme (Blöcke) aufgeteilt

und übertragen.

Adapter-Block zum Herausführen der Schnittstelle an das Schaltschrank-Gehäuse

oder Bedienpult

RS-232-C/V.24-Adapter 9-polig ID 363987-xx

25-polig ID 310085-xx

USB Die TNC 128 verfügt über USB-Schnittstellen zum Anschluss von

Standard-USB-Geräten, wie Maus, Laufwerke usw. An der Rückseite des MC 128 befinden sich 2 USB-3.0-Schnittstellen. Eine USB-2.0-Schnittstelle ist gut zugänglich an der Front. Eine Abdeckkappe schützt sie vor Verschmutzung. Die USB-Schnittstellen

dürfen mit max. 0,5 A belastet werden.

USB-Kabel Kabellänge max. 5 m ID 354770-xx

Kabellänge 6 m bis 30 m mit integriertem Ver- ID 624775-xx

stärker; begrenzt auf USB 1.1

USB-Hub

Wenn Sie mehr USB-Anschlüsse benötigen oder der Versorgungsstrom nicht ausreicht, ist ein USB-Hub erforderlich. Der USB-Hub von HEIDENHAIN besitzt vier freie USB-2.0-Anschlüsse.

USB-HUB ID 582884-xx

Spannungsversorgung DC 24 V/max. 300 mA



Abdeckklappe

Der USB-Hub kann so im Steuerungsbedienpult montiert werden, dass zwei USB-Anschlüsse von außen frei zugänglich sind. Mit einer optional erhältlichen Abdeckklappe können die Anschlüsse gegen Verschmutzung geschützt werden.

Abdeckklappe

ID 508921-xx

Software zur Datenübertragung

Zur Übertragung von Dateien zwischen TNC 128 und PC sollte HEIDENHAIN-Software benutzt werden.

TNCremo (Zubehör)

Dieses PC-Softwarepaket unterstützt den Bediener bei der Datenübertragung vom PC zur Steuerung. Die Software realisiert die blockweise Datenübertragung mit Block-Check-Character (BCC).

Funktionen:

- Datenübertragung (auch blockweise)
- Fernbedienung (nur seriell)
- Dateiverwaltung und Datensicherung der Steuerung
- Logbuch auslesen
- Bildschirminhalte drucken
- Texteditor
- Verwaltung mehrerer Maschinen

Anforderungen:

- Betriebssystem Windows 2000/XP/Vista/7/8
- mindestens 10 MByte freier Speicher auf der Festplatte
- serielle oder Ethernet-Schnittstelle

TNCremoPlus (Zubehör)

TNCremoPlus bietet zu den schon von TNCremo bekannten Funktionen noch zusätzlich die Übertragung des aktuellen Bildschirminhaltes der Steuerung auf den PC (Livescreen). Somit lässt sich eine komfortable Überwachung der Maschine realisieren.

TNCremoPlus

ID 340447-xx


DNC-Anwendungen

Übersicht

Um den immer komplexer werdenden Anforderungen des Maschinenumfelds gerecht zu werden, eignen sich besonders die Entwicklungsumgebungen auf Windows-Betriebssystemen als flexible Plattform für die Applikationsentwicklung. Die Flexibilität von PC-Software und die große Auswahl von fertigen Software-Komponenten und Bordmitteln der Entwicklungsumgebungen ermöglichen in nur kurzer Zeit PC-Applikationen zu entwickeln, die höchsten Kundennutzen vermitteln, beispielsweise:

- Fehlermeldesysteme, die z.B. dem Kunden per SMS Probleme des laufenden Bearbeitungsprozesses melden
- Standard- oder kundenspezifische PC-Software, welche die Prozesssicherheit und die Anlagenverfügbarkeit entscheidend erh\u00f6hen
- Software-Lösungen, die den Ablauf in Fertigungssystemen steuern
- Informationsaustausch mit Auftragsmanagement-Software





HEIDENHAIN DNC (Option 18)

Die Software-Schnittstelle HEIDENHAIN DNC stellt hierfür eine geeignete Kommunikations-Plattform zur Verfügung. Sie liefert alle für diese Abläufe notwendigen Daten und Einflussmöglichkeiten. Eine externe PC-Anwendung kann somit Daten aus der Steuerung auswerten und im Bedarfsfall Einfluss auf den Fertigungsprozess nehmen.

RemoTools SDK (Zubehör)

Um HEIDENHAIN DNC effektiv zu nutzen, bietet HEIDENHAIN das Entwicklungspaket RemoTools SDK an. Es enthält die COM-Komponente und das ActiveX-Control zur Integration der DNC-Funktionen in Entwicklungsumgebungen.

RemoTools SDK

ID 340442-xx


Weitere Informationen finden Sie im Prospekt HEIDENHAIN DNC.

Einbauhinweise

Abstände und Montage

Mindestabstände

Bitte achten Sie beim Einbau der Steuerungskomponenten auf Mindestabstände, Freiräume und auf eine geeignete Länge und Lage der Anschlusskabel.



Montage und elektrischer Anschluss

Beachten Sie folgende Punkte bei Montage und elektrischem Anschluss:

- Nationale Starkstrom-Vorschriften
- Störaussendung und Störfestigkeit
- Betriebsbedingungen
- Einbaulage

Schutzklassen

Folgende Komponenten erfüllen die Schutzklasse IP 54 (Staubund Spritzwasserschutz):

- TNC 128 (in eingebautem Zustand)
- Maschinen-Bedienfeld (in eingebautem Zustand)
- Handrad

EMV-Verträglichkeit

Schützen Sie die Anlage vor Störeinflüssen, indem Sie die Vorschriften und Empfehlungen des Technischen Handbuchs einhalten.

Vorgesehener Einsatzort

Das Gerät entspricht EN 50370-1 und ist für den Betrieb in Industriegebieten vorgesehen.

Mögliche Störquellen Störeinflüsse entstehen durch kapazitive und induktive Einkopplungen an Leitungen oder an den Geräteanschlüssen, z.B durch:

- starke Magnetfelder von Transformatoren oder Elektromotoren
- Relais, Schütze und Magnetventile
- Hochfrequenz-Geräte, Impuls-Geräte und magnetische Streufelder von Schaltnetzteilen
- Netzleitungen und Zuleitungen zu den oben genannten Geräten


Schutzmaßnahmen

- Mindestabstand von 20 cm zwischen MC, CC und Signalleitungen zu störenden Geräten einhalten
- Mindestabstand von 10 cm zwischen MC, CC und Signalleitungen zu störsignalführenden Kabeln einhalten. In metallischen Kabelschächten genügt eine geerdete Zwischenwand zur Entkopplung
- Abschirmung nach EN 50 178
- Potential-Ausgleichsleitungen mit Querschnitt 6 mm² verwenden
- Nur Original-HEIDENHAIN-Kabel und Steckverbinder verwenden

Hauptabmessungen


Hauptrechner

MC 128




PLC-Ein- und Ausgänge

PL 510




Elektronische Handräder


HR 510




Adapterkabel für HR 510 und HR 520




HR 520




Halter für HR 520




HR 550 FS




HRA 551 FS




HR 130, HR 150 mit Drehknopf



HRA 110




Stufenschalter




Schnittstellenzubehör


Spannungsregler für Messgeräte mit EnDat-Interface



USB-Hub



USB-Verlängerungskabel mit Hubs



Allgemeine Informationen

Dokumentation

Technische	
Dokumentation	

• Technisches Handbuch **TNC 128** ID 1109223-xx; im PDF-Format auf HESIS-

Web including Filebase

Montageanleitung TS 260
 Montageanleitung TT 160
 ID 808652-9x
 ID 808654-xx

Benutzerdokumentation **TNC 128**

• Benutzerhandbuch **HEIDENHAIN-Klartext-Dialog** ID 819494-xx

allgemein

Benutzerhandbuch TNCremo
 Benutzerhandbuch TNCremoPlus
 Benutzerhandbuch PLCdesign
 Benutzerhandbuch CycleDesign
 Benutzerhandbuch KinematicsDesign

Sonstige Dokumentation Prospekt TNC 128
 Prospekt Tastsysteme
 Prospekt HEIDENHAIN DNC
 Produkt-Übersicht Ferndiagnose mit TeleService
 CD-ROM Tastsysteme
 Produktinformation HR 550 FS
 ID 827137-xx
 ID 1113984-xx
 ID 628968-xx
 ID 348236-xx
 PDF

Service und Schulungen

Technische Unterstützung HEIDENHAIN bietet dem Maschinenhersteller technische Unterstützung zur Optimierung der Anpassung der TNC an die

Maschine – auch vor Ort – an.

Tausch-Steuerung

Im Fehlerfall garantiert HEIDENHAIN die kurzfristige Lieferung einer Tausch-Steuerung (in Europa im Regelfall innerhalb 24

Stunden).

Hotline

Bei Fragen zur Anpassung oder bei Störungen stehen Ihnen unsere Kundendienst-Techniker selbstverständlich telefonisch zur

Verfügung.

TNC support +49 8669 31-3101

E-Mail: service.nc-support@heidenhain.de

PLC programming +49 8669 31-3102

E-Mail: service.plc@heidenhain.de

NC programming +49 8669 31-3103

E-Mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

Measuring systems +49 8669 31-3104

E-Mail: service.ms-support@heidenhain.de

Lathe controls +49 8669 31-3105

E-Mail: service.lathe-support@heidenhain.de

Maschinen-Vermessung Auf Wunsch nehmen die HEIDENHAIN-Techniker eine Vermessung der Maschinen-Geometrie, z.B. mit einem Kreuzgitter-Mess-

gerät KGM, vor.

Seminare

HEIDENHAIN bietet technische Schulungen für folgende Themen-

bereiche an:

- NC-Programmierung
- PLC-Programmierung
- TNC-Optimierung
- TNC-Service
- Messgerät-Service
- Kundenspezifische Sonderschulungen

Information, Termine, Anmeldung: +49 8669 31-2293 oder 31-1695

+49 8669 31-1999

E-Mail: mtt@heidenhain.de www.heidenhain.de

Weitere HEIDENHAIN-Steuerungen

Beispiele

TNC 320

Information

Prospekt TNC 320

- kompakte Bahnsteuerung für Fräs- und Bohrmaschinen
- bis zu 5 Achsen und geregelte Hauptspindel
- analoge Sollwert-Schnittstelle zu den Antrieben (± 10 V)
- kompakte Bauform: Bildschirm, Tastatur und Hauptrechner in einer Einheit
- Abmessungen: 400 x 470 x 105 mm
- integrierter 15 Zoll TFT-Farb-Flachbildschirm
- Speichermedium f
 ür NC-Programme: CompactFlash-Speicherkarte
- Programmierung im HEIDENHAIN-Klartext
- standard-Bohr- und Fräszyklen
- Tastsystem-Zyklen
- kurze Satzverarbeitungszeit



Information:

Prospekt TNC 620

- Kompakte Bahnsteuerung für Fräs- und Bohrmaschinen
- Bis zu 5 Achsen und geregelte Hauptspindel
- Vorzugsweise mit HEIDENHAIN-Umrichtersystemen und –Motoren
- Durchgängig digital durch HSCI-Schnittstelle und EnDat-Interface
- Kompakte Bauform:
 - Bildschirm, Tastatur und Hauptrechner in einer Einheit (MC 7410)
 - Bildschirm und Hauptrechner in einer Einheit (MC 7420) und separate Tastatur mit integrierten ASCII-Tasten
- Abmessungen: 400 x 470 x 100 mm (MC 7410)
- Integrierter 15 Zoll TFT-Farb-Flachbildschirm
- Speichermedium f
 ür NC-Programme: CompactFlash-Speicherkarte
- Programmierung im HEIDENHAIN-Klartext oder nach DIN/ISO
- Standard-Bohr- und Fräszyklen
- Tastsystem-Zyklen
- Kurze Satzverarbeitungszeit (1,5 ms)

TNC 640

Information:

Prospekt TNC 640

- Bahnsteuerung für Fräs- und Fräs-Dreh-Maschinen sowie Bearbeitungszentren
- Bis zu 18 Achsen und geregelte Hauptspindel
- Vorzugsweise mit HEIDENHAIN-Umrichtersystemen und -Motoren
- Durchgängig digital durch HSCI-Schnittstelle und EnDat-Interface
- TFT-Farb-Flachbildschirm, 19- oder 15-Zoll
- Speichermedium Festplatte HDR 160 GByte oder Solid State Disk SSDR 32 GByte
- Programmierung im HEIDENHAIN-Klartext oder nach DIN/ISO
- Umfangreiches Zyklenpaket für die Fräs- und Drehbearbeitung
- Konstante Schnittgeschwindigkeit bei Drehbearbeitungen
- Schneidenradius-Kompensation
- Tastsystem-Zyklen
- Freie Konturprogrammierung (FK)
- Spezielle Funktion zur schnellen 3D-Bearbeitung
- Kurze Satzverarbeitungszeit (0,5 ms)







Stichwortverzeichnis

A		Inkrementale Messgeräte		Schutzklassen	
		Integrierte PLC	35	SIK-Baustein	
Absolute Messgeräte	29			Software	5
Achsen		K		Speichermedium	
		N		Spindel-Orientierung	
Achsen klemmen					
Achsregelung		Kabelübersicht		Spindel-Override	
Analoge Drehzahl-Sollwert-Schnittstelle	30	KinematicsDesign	31	Steuerungskomponenten	
Analoger Drehzahlsollwert	28	Kontextsensitive Hilfe	31	Stufenschalter	19
Anschlusskabel	. 18				
API DATA				Т	
		L		•	
В		Lagegeregelte Hauptspindel	20	Table-Funktion	34
5				Tastsysteme	
Deciaredula	1 =	Leergehäuse		Technische Daten	
Basismodule		Linearachsen		TeleService	
Betriebssystem	26	Lineare Fehler	32		
		Logbuch	34	TNCkeygen	
C		Lose	32	TNCremo	
				TNCremoPlus	40
Clina Taatan 20	22	R.A		TNCscope	34
Clips-Tasten		M		Trace-Funktion	34
ConfigDesign	33		_		
		Maschinen-Anpassung		11	
D		Master-Schlüsselwort		U	
		MC 128	12, 43	<i></i>	
Datenschnittstellen	39	Messgerät-Eingänge	29	Uberwachungsfunktionen	31
DNC-Anwendungen		Mindestabstände		Umkehrspiel	32
		Montage und elektrischer Anschlus		USB	39
Drehachsen	. 21	Workage and elektrisorier Ansonias	J 4Z	USB-Hub	40. 50
_					,
E		N		V	
				V	
EA-Module	. 15	Nennbetriebsstrom		V24/DC 222 C	20
Elektronische Handräder	. 17	Nichtlineare Fehler	32	V.24/RS-232-C	
EMV-Verträglichkeit				Vorsteuerung	30
Ethernet		0			
	. 00	O		W	
Г		OLM	22		
F				Wärmeausdehnung	32
		Optionen		Werkstückvermessung	
Fehler-Kompensation	32	Oszilloskop	33	Werkzeugvermessung	
				vverkzeugvermessung	10
G		P		7	
				2	
Getriebestufen	28	PL 510		7.1.1."	_
Gewindebohren	28	PLA 4-4	15	Zubehör	
Gleitreibung		PLC-Achsen		Zweite Hauptspindel	28
Glotter of boaring	. 02	PLC-Basisprogramm			
		PLCdesign			
Н		PLC-Erweiterung			
		PLC-Fenster			
Haftreibung	32				
Hauptspindel	28	PLC-Positionierungen			
HEROS 5		PLC-Programmierung			
HR 130 19		PLC-Softkeys			
		PLD 16-8	15		
HR 150	•	Python OEM Process			
HR 510 17		,			
HR 520		В			
HR 550 FS 18		R			
HRA 110 19					
HRA 551 FS 18		Regelung			
	•	RemoTools SDK	41		
1					
•		S			
Inbetriebnahme-Assistent	2/	_			
Inhetriehnahme- und Diagnose-Hilfen		Schleppabstand	30		

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

2 +49 8669 31-0 FAX +49 8669 32-5061 E-mail: info@heidenhain.de

www.heidenhain.de

Vollständige und weitere Adressen siehe www.heidenhain.de For complete and further addresses see www.heidenhain.de

HEIDENHAIN Vertrieb Deutschland DF

E-Mail: hd@heidenhain.de

HEIDENHAINTechnisches Büro Nord

12681 Berlin, Deutschland © 030 54705-240

HEIDENHAIN Technisches Büro Mitte

07751 Jena, Deutschland **2** 03641 4728-250

HEIDENHAIN Technisches Büro West 44379 Dortmund, Deutschland 0231 618083-0

HEIDENHAIN Technisches Büro Südwest

70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland **2** 0711 993395-0

HEIDENHAIN Technisches Büro Südost

83301 Traunreut, Deutschland

© 08669 31-1345

AR NAKASE SRL.

B1653AOX Villa Ballester, Argentina www.heidenhain.com.ar

HEIDENHAIN Techn. Büro Österreich AT

83301 Traunreut, Germany www.heidenhain.de

AU FCR Motion Technology Pty. Ltd

Laverton North 3026, Australia E-mail: vicsales@fcrmotion.com

HEIDENHAIN NV/SA BE

1760 Roosdaal, Belgium www.heidenhain.be

BG ESD Bulgaria Ltd.

Sofia 1172, Bulgaria www.esd.bg

BR DIADUR Indústria e Comércio Ltda.

04763-070 - São Paulo - SP, Brazil www.heidenhain.com.br

GERTNER Service GmbH BY

220026 Minsk, Belarus www.heidenhain.by

HEIDENHAIN CORPORATION CA

Mississauga, OntarioL5T2N2, Canada www.heidenhain.com

HEIDENHAIN (SCHWEIZ) AG CH

8603 Schwerzenbach, Switzerland www.heidenhain.ch

DR. JOHANNES HEIDENHAIN CN (CHINA) Co., Ltd.

Beijing 101312, China www.heidenhain.com.cn

CZ HEIDENHAIN s.r.o.

102 00 Praha 10, Czech Republic www.heidenhain.cz

DK **TPTEKNIK A/S**

2670 Greve, Denmark www.tp-gruppen.dk

FS **FARRESA ELECTRONICA S.A.**

08028 Barcelona, Spain www.farresa.es

HEIDENHAIN Scandinavia AB FI

01740 Vantaa, Finland www.heidenhain.fi

HEIDENHAIN FRANCE sarl 92310 Sèvres, France FR

www.heidenhain.fr

GB

HEIDENHAIN (G.B.) Limited Burgess Hill RH15 9RD, United Kingdom www.heidenhain.co.uk

GR MB Milionis Vassilis

17341 Athens, Greece www.heidenhain.gr

HEIDENHAIN LTD HK

Kowloon, Hong Kong E-mail: sales@heidenhain.com.hk

HR Croatia → SL

HEIDENHAIN Kereskedelmi Képviselet HU

1239 Budapest, Hungary www.heidenhain.hu

ID PT Servitama Era Toolsindo

Jakarta 13930, Indonesia E-mail: ptset@group.gts.co.id

NEUMO VARGUS MARKETING LTD. IL

Tel Aviv 61570, Israel E-mail: neumo@neumo-vargus.co.il

IN **HEIDENHAIN Optics & Electronics India Private Limited**

Chetpet, Chennai 600 031, India

www.heidenhain.in

IT HEIDENHAIN ITALIANA S.r.I.

20128 Milano, Italy www.heidenhain.it

HEIDENHAIN K.K. Tokyo 102-0083, Japan .IP

www.heidenhain.co.jp

HEIDENHAIN Korea LTD. KR

Gasan-Dong, Seoul, Korea 153-782

www.heidenhain.co.kr

HEIDENHAIN CORPORATION MEXICO MX

20290 Aguascalientes, AGS., Mexico E-mail: info@heidenhain.com

MY ISOSERVE SDN. BHD.

43200 Balakong, Selangor E-mail: sales@isoserve.com.my

HEIDENHAIN NEDERLAND B.V.

NL 6716 BM Ede, Netherlands

www.heidenhain.nl

HEIDENHAIN Scandinavia AB 7300 Orkanger, Norway NO

www.heidenhain.no

PH Machinebanks' Corporation

Quezon City, Philippines 1113 E-mail: info@machinebanks.com

ы

02-384 Warszawa, Poland www.heidenhain.pl

PT FARRESA ELECTRÓNICA, LDA.

4470 - 177 Maia, Portugal www.farresa.pt

HEIDENHAIN Reprezentanţă Romania Braşov, 500407, Romania www.heidenhain.ro RO

RS Serbia → BG

RU **000 HEIDENHAIN**

115172 Moscow, Russia www.heidenhain.ru

HEIDENHAIN Scandinavia AB SE

12739 Skärholmen, Sweden www.heidenhain.se

SG HEIDENHAIN PACIFIC PTE LTD.

Singapore 408593 www.heidenhain.com.sg

KOPRETINATN s.r.o. SK

91101 Trencin, Slovakia www.kopretina.sk

SL NAVO d.o.o.

2000 Maribor, Slovenia

www.heidenhain.si

TH HEIDENHAIN (THAILAND) LTD

Bangkok 10250, Thailand www.heidenhain.co.th

T&M Mühendislik San. ve Tic. LTD. ŞTİ. TR

34775 Y. Dudullu -Ümraniye-Istanbul, Turkey www.heidenhain.com.tr

TW **HEIDENHAIN Co., Ltd.**

Taichung 40768, Taiwan R.O.C. www.heidenhain.com.tw

Gertner Service GmbH Büro Kiev 01133 Kiev, Ukraine UA

www.heidenhain.ua

HEIDENHAIN CORPORATION Schaumburg, IL 60173-5337, USA

www.heidenhain.com

VE Maquinaria Diekmann S.A.

Caracas, 1040-A, Venezuela E-mail: purchase@diekmann.com.ve

VN AMS Co. Ltd

US

HCM City, Vietnam E-mail: davidgoh@amsvn.com

MAFEMA SALES SERVICES C.C. ZΑ

Midrand 1685, South Africa www.heidenhain.co.za